

Langå Pillefyr

Ændringer i forskellige parametre.



Langå Pillefyr

Ændringer i forskellige parametre.

Tryk på i-knappen og hold den inde i rigtig lang tid —
indtil dette display vises.



Tryk kort på i-knappen indtil dette vises...



Tryk på pil op til der står følgende ...og derefter Enter,
For at se værdien (ventilator)



Tryk på Enter.

Dette er ventilator under optænding. Står fra fabrikken på 51 pa.



Tryk pil op eller ned for at ændre på luftmængden.



Tryk Enter for at bekræfte og komme tilbage til denne menu.



Tryk pil op for at komme til dette billede. (pille-mængden til optænding)



Tryk Enter - for at se værdien. Tryk pil op eller ned for at ændre.
Indstilling fra fabrik er 8.



Tryk Enter - for at bekræfte og komme tilbage hertil.



Tryk pil op for at komme hertil.
Luftmængden under drift på trin 1.



Tryk Enter - for at se værdien. Tryk pil op eller ned for at ændre på værdien. Tryk Enter - for at bekræfte.



Nu vises dette i displayet.



Tryk pil op for at komme hertil -

Dette er pille-mængden under drift på trin 1.



Tryk på Enter for at se den indstillet værdi. Tryk pil op eller ned for at ændre på værdien.



Tryk Enter - for at bekræfte og vende tilbage til dette billede.



Tryk kort på i-knappen for at forlade menuen.



Nu blinker displayet...



Hold i-knappen inde, i rigtig lang tid for at komme helt ud af menuen.



DB | VVS.dk
Danmarks Billigste VVS-shop

